




SEIKO

PARTS LIST
パーツリスト

LPW-28BLK



SEIKO SEWING MACHINE CO., LTD.

パーツリストご利用に関して

1. 組単位で補給する部品は、☐ 罫線で示しております。
2. この本は 2025 年 1月のデータに基づいて作成されたものです。
3. 部品は予告なしに設計変更される場合があります。

Notes for using this parts list

1. Parts supplied as complete assemblies are circled by a line ☐.
2. This book was prepared based on information available in Jan. 2025.
3. Parts are subject to changes in design without prior notice.


目 次

CONTENTS


	Page
UPPER SHAFT, THREAD TAKE UP LEVER 上軸、天秤関係	1
NEEDLE BAR ROCK FRAME, NEEDLE BAR 針棒土台、針棒関係	2
CHANGE OVER PARTS 針棒切替機構関係	3
PRESSER LIFTER 弓関係	4
TENSION BRACKET, THREAD GUIDE, OIL WICK 調子板、糸掛け、給油関係	5
TOP COVER, FACE PLATE, SLIDE PLATE 上板、面板、横板、角板	6
FEED BAR 上送り竿、下送り竿関係	7
LOWER SHAFT 下軸関係	8
HOOK SADDLE カマ土台関係	9
HOOK カマ	10
REVERSE FEEDING バック機構関係	11
GAUGE PARTS ゲージ部品	12
PRESSER BAR, LIFTING ROCK SHAFT 押え棒、横軸	13
ACCESSORIES 付属品	14
BELT GUARD ベルトガード関係	15

上軸, 天秤関係


UPPER SHAFT, THREAD TAKE UP LEVER




針棒土台, 針棒関係
NEEDLE BAR ROCK FRAME, NEEDLE BAR



針棒切替機構關係 CHANGE OVER PARTS





弓関係
PRESSER LIFTER




調子板, 糸掛け, 給油関係

TENSION BRACKET, THREAD GUIDE, OIL WICK




上板, 面板, 横板, 角板


TOP COVER, FACE PLATE, SLIDE PLATE




上送り竿, 下送り竿関係
FEED BAR




下軸関係 LOWER SHAFT




カマ土台関係 HOOK SADDLE



カマ
HOOK



バック機構関係
REVERSE FEEDING



ゲージ部品 GAUGE PARTS

needle clamp

針株



16295 (1/8")
16296 (3/16")
16236 (1/4")
16237 (5/16")
16238 (3/8")

vibrating presser foot

中押え



16522 (1/8")
16523 (3/16")
16525 (1/4")
16526 (5/16")
16527 (3/8")

vibrating presser foot

外押え



10182(1/8")
10183(3/16")
10185(1/4")
10186(5/16")
10187(3/8")

needle plate

針板



14543 (1/8")
14545 (3/16")
14546 (1/4")
14547 (5/16")
14548 (3/8")

feed dog


送り歯



14563 (1/8")
14565 (3/16")
14566 (1/4")
14567 (5/16")
14568 (3/8")

base for needle plate

針板受台



14508 (1/8")
14509 (3/16"—3/8")

base plate for needle plate

針板下板



14523 (1/8")
14525 (3/16")
14526 (1/4")
14527 (5/16")
14528 (3/8")

Standard gauge size : 1/4"(6.4mm), 5/16"(7.9mm), 3/8"(9.5mm)

標準ゲージサイズ


Special gauge size : 1/8"(3.2mm), 3/16"(4.8mm)

特注ゲージサイズ


PRESSER BAR, LIFTING ROCK SHAFT



付属品 ACCESSORIES



ベルトガード関係 BELT GUARD



< MEMO >

SEIKO SEWING MACHINE CO., LTD.

2-13-6 Sakaecho, Funabashi-shi Chiba Prefecture,
273-0018, Japan

TEL: 81-47-420-3561 (Overseas dept.)

FAX: 81-47-420-3560

E-mail: exsales@seiko-sewing.co.jp



<https://www.seiko-sewing.co.jp/en>

セイコーミシン株式会社

〒273-0018 千葉県船橋市栄町2-13-6
273-0018, Japan

TEL: 047-420-3561

FAX: 047-420-3560

E-mail: eigyo@seiko-sewing.co.jp



<https://www.seiko-sewing.co.jp/>

Parts No. PB55500 (0125)

Rev. 1.5